FOSCAM
DIY Security

Handleiding voor snelle installatie

Buiten HD IP Camera

Model: FI9853EP

Wilt u deze handleiding in een andere taal (b.v. Engels, Duits, Frans of Spaans), of zoekt u de gebruikershandleiding, software etc. ga dan naar http://www.foscam.com > Support > Download Center.

V5.0.2

Inhoud van de verpakking

IP-camera

Stroomadapter

Resource CD

Handleiding voor snelle installatie

Garantie kaart

Beveiligingswaarschuwing

- Verander het wachtwoord van uw Foscam APP account en camera login regelmatig. Het wachtwoord behoort een combinatie van letters, cijfers en leestekens te zijn.
- Bewaar de login gegevens op een veilige plaats.
- Controleer elke 3 maanden of er een nieuwe update is voor uw camera. Dit zorgt voor een juiste werking en veilig gebruik.

1 Fysieke beschrijving







2 Hardwareverbinding



1. Sluit de camera aan op het LAN-netwerk (Router of Switch) via de netwerkkabel.
2. Sluit de stroomadapter aan op de camera.
   De voedingsadapter niet nodig als de router of switch PoE ondersteund. In andere gevallen sluit de voedingsadapter aan op de camera.

Controleer voor u verder gaat:

Zorg er voor dat uw PC en de camera aangesloten zijn op hetzelfde netwerk segment.

3 Toegang camera via een APP



1. Download en installeer de Foscam APP via de Apple App Store of Google Play. Of scan onderstaande QR code om direct te downloaden en te installeren.

Foscam

Controleer voor u verder gaat:

- Controleer of uw router DHCP actief heeft en is verbonden met het internet.
- Controleer of uw smartphone via Wifi is verbonden met uw router en zich in de buurt van de camera bevindt.

2. Start de Foscam APP op uw smartphone, registreer (sign-up) een Foscam account en log in. Volg de volgende stappen om uw camera toe te voegen.

Druk + knop | Scan de QR code op de camera | Verbinding succes!

4 Toegang tot uw camera via PC

Foscam Cloud Service

Foscam Cloud

1. Bezoek de Foscam Cloud website https://www.myfoscam.com op uw PC.
2. Registreer een Foscam Cloud account. Als u deze al heeft aangemaakt op de APP kunt u direct inloggen.
3. Klik **Add New Device**, en volg de setup wizard om uw camera toe te voegen.



Web Browser

1. Sluit de voeding aan en verbind de camera via LAN kabel aan uw netwerk.
2. Download de "Equipment Search Tool" fvan Download Center op http://www.foscam.com naar uw PC.
3. Start de Search Tool, dubbel klik het IP adres van de camera in de getoonde lijst, uw standaard web browser zal worden gestart met het login scherm.
4. Login in de camera met het standaard gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn "admin" als gebruikersnaam en geen wachtwoord. Pas deze aan als de login lukt.

Note: Kijk AUB in de handleiding (User Manual) op http://www.foscam.com edetailleerde instellingen en informatie.

5 Hardware Installatie

1. Maak de drie bouten op van de montage beugel van de camera los, en verwijder de basis.



2. Naargelang het gebied dat u wilt bekijken, bevestigt u de basis van de camera met de meegeleverde schroeven aan het plafond of de muur.

3. Installeer de camera, cover en bevestigings ring naar het gebied dat u wilt bekijken.
   Als laatste, zet de beugel vast met de bouten.



6 Belangrijke mededelingen

Camera Gebruikersnaam / wachtwoord

De camera gebruikersnaam / wachtwoord worden gebruikt voor toegang en beheer van uw camera. Een goed gekozen combinatie kan de beveiliging van uw camera erg verhogen.

Als u deze bent vergeten, moet u op en houd de "Reset" knop van de camera met behulp van een pen wanneer hij wordt aangezet. Wacht even, de camera zal herstarten en alle instellingen zijn dan hersteld. De gebruikersnaam wordt weer "admin" en er is geen wachtwoord.

Na het herladen van de fabrieksinstellingen dient u de camera te verwijderen van de Foscam APP en deze opnieuw toe te voegen.

Foscam Cloud Service Account / Password

Met een Foscam cloud service account / wachtwoord krijgt u toegang to de Foscam APP en de Cloud service op https://www.myfoscam.com. Registratie kan op één van beide platformen.

Opslag Media

De volgende opslag media worden ondersteund: Cloud opslag, NVR (Network Video Recorder), Micro SD card.

Voor continu opname adviseren wij een Foscam NVR te gebruiken.

Firmware Upgrade

U kunt firmware upgraden in de APP met de nieuwe functie "One-key Online Upgrade" (In de Foscam APP ga naar **Settings > Firmware Upgrade**).

Ook kunt u de laatste firmware downloaden van http://www.foscam.com (op de website ga naar: **Support > Download Center > Firmware Downloads**).

Beveiligings tips

- Controleer of de juiste voeding is geleverd voor gebruik van de camera.
- Gebruik de bijgeleverde schroeven en montage beugels om een juiste bevestiging te garanderen.
- Om een electrische schok te voorkomen houdt de camera droog en op een niet te warme plaats. Waak ook voor condensvorming.
- De camera is een electrisch apararaat, dus houdt deze uit de buurt van kleine kinderen.
- Pas de standaard poort aan om hack pogingen moeilijker te maken.
- Controleer van tijd tot tijd de log in de camera om ongewenste inlog pogingen te ondervangen.

7 Technische ondersteuning

Als u problemen hebt met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: **tech@foscam.com**.

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.

FOSCAM®
DIY Security

CE Certificaat Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

www.foscam.com